

## VAGÓN DE GANADO F.C.S Serie E6 CÓDIGO 431

### BREVE RESEÑA DEL VAGÓN GANADERO E6

Una de las tantas series de vagones de Ganado vacuno que existió en nuestro ferrocarril. La serie E6 fueron fabricados por Metropolitan Car C° numerados 10.650 al 10949 en el año 1906 y por el F.C.S. numerados desde el 10.950 al 11.049 en el año 1914 y 60.501 al 60545 en los años 1920/21

### INSTRUCCIONES BASICAS PARA EL ARMADO DEL MODELO

Usted a adquirido un modelo replica de prototipo ferroviario nacional, íntegramente construido en fibrofacil de 1mm de espesor y cortado con tecnología Láser. El mismo se presenta totalmente despiezado, pero perfectamente encastrado en un modulo de corte, del cual solo se desprende el material de descarte.

Para retirar las piezas del modelo, corte la unión de esta con el modulo, entre la línea de corte del láser. La misma se presenta en manera de punto de sujeción, perfectamente visibles a contraluz.

Una vez retiradas las piezas, sugerimos pegarlas todas con COLA VINÍLICA ESCOLAR u otro pegamento de base líquida.

Recomendamos armar los cuerpos principales primero, llámese frentes, laterales y piso, para luego aplicarles los detalles estructurales, como refuerzos, puertas, ventilaciones, estructura de chasis y demás.

**NO ES RECOMENDABLE ENCOLAR LAS PIEZAS ANTES DE UNIRLAS**, puesto que esto haría que se hinchara el material y no encastrara adecuadamente en la estructura a armar.

Este procedimiento debe hacerse en seco, para luego si, fijar la pieza con pegamento.

**NO EXPONER EL KIT A LA HUMEDAD**, recomendamos también, no retirarlo de su envase hasta que no se comience con el armado

