



www.ferrolaser.com.ar

# FURGÓN Z4 CÓDIGO 810 y 811

## BREVE RESEÑA DEL FURGÓN DE CARGA Z4

Furgones de carga de madera, de los ferrocarriles B.A.P. y G.O.A. construidos por Birmingham C. & W. Ltda. y reconstruidos en Talleres Junin, su puesta en servicios se remonta al año 1929. Circularon por las vías de F.C.G.S.M. Renumerados a partir de 1948 desde el 99.184 al 186 y desde el 99.245 al 262

### INSTRUCCIONES BASICAS PARA EL ARMADO DEL MODELO

Usted a adquirido un modelo replica de prototipo ferroviario nacional, íntegramente construido en fibrofacil de 1mm de espesor y cortado con tecnología Láser. El mismo se presenta totalmente despiezado, pero perfectamente encastrado en un modulo de corte, del cual solo se desprende el material de descarte.

Para retirar las piezas del modelo, corte la unión de esta con el modulo, entre la línea de corte del láser. La misma se presenta en manera de punto de sujeción, perfectamente visibles a contraluz. Una vez retiradas las piezas, sugerimos pegarlas todas con COLA VINÍLICA ESCOLAR u otro pegamento de base liquida.

Recomendamos armar los cuerpos principales primero, llámese frentes, laterales y piso, para luego aplicarles los detalles estructurales, como refuerzos, puertas, ventilaciones, estructura de chasis y demás.

**NO ES RECOMENDABLE ENCOLAR LAS PIEZAS ANTES DE UNIRLAS**, puesto que esto haría que se hinchase el material y no encastrase adecuadamente en la estructura a armar.

Este procedimiento debe hacerse en seco, para luego si, fijar la pieza con pegamento.

**NO EXPONER EL KIT A LA HUMEDAD**, recomendamos también, no retirarlo de su envase hasta que no se comience con el armado



Foto Colección J.CERIGLIANO



www.ferrolaser.com.ar